

HMG4BS és HMG2BS távirányító tanítása Hörmann BS távirányítóról:

A távirányító tanítása 40 mp-ig tart. Kérjük a folyamat elkezdése előtt olvassa át az útmutatót alaposan!

A két távirányítót helyezze egymás mellé a kép szerint!



- Az Új távirányítón kezdje el nyomni és tartsa lenyomva a programozni kívánt gombot.
- A távirányító LED-je elkezd pirosan-zölden felváltva villogni. Ez körülbelül 30 mp-ig tart, majd a LED kialszik, de a gombot ne engedjük fel.
- Körülbelül 5-7 másodperc múlva a LED pirosan felvillan, ekkor azonnal engedjük fel a gombot.
- Ezután újra tartsuk lenyomva a programozni kívánt gombot. A LED pirosan villogni kezd, majd
- zölden felvillan. Ekkor engedjük fel ismét a gombot.
- A régi távirányítón tartsa nyomva a tanítani kívánt gombot. A LED kéken villog, majd elkezd piros-kéken villogni.
- Ezalatt az Új távirányító pirosan felvillan, majd gyors zöld villogással jelzi a tanulás folyamatát, ezek után a LED kialszik. Ekkor engedjük el a régi távirányító gombját is.
- Az Új távirányító pár másodperc után piros-zöld villogással jelzi, hogy a tanítás befejeződött.
- Ekkor meg kell nyomni egyszer az Új távirányítón a tanított gombot. A következő nyomás után már használható a programozott gomb.