

A TOP-432EE TÁVKAPCSOLÓ KÓDOLÁSA

A TOP-432EE távkapcsoló kompatibilis a TOP-432SA /TOP-432S/ TOP-432M / TOP-432NA távkapcsolókkal. Kódolás meglévő távkapcsolóhoz: Nyomja az új távkapcsoló mindkét gombját egyszerre mind addig, amíg a LED nem kezd el gyorsan villogni. Ezután válassza ki a kódolni kívánt csatornát, ekkor a LED folyamatosan világít. Ez a művelet sor kb. 7 mp-et vesz igénybe. Tartsa a régi távkapcsolót közvetlenül az új távkapcsoló hátához, majd nyomja folyamatosan a régi távkapcsoló azon gombját, amelyet rá akar tanítani az új távkapcsolóra. Az új távkapcsoló kódolása alatt a világító dióda háromszor felvillan, majd elalszik. Ezzel a sikeres kódolással (kódmásolás) megtörtént. Amennyiben nem villan fel a világító dióda, távol van a régi távkapcsoló az új távkapcsolótól. Ez esetben ismétlje meg a fenti műveletet és tartsa közelebb a két távkapcsolót egymáshoz.

Kódolás új rendszerhez (RE432, vagy AF43S frekvenciakártyás rádióvevőhöz):

Az új távkapcsolók gyárilag eltérő kódon vannak kódolva. Új rendszerhez történő kódolás esetén a távkapcsolót helyezze közel a rádióvevőhöz. A rádióvevő kódoló nyomógombját és a távkapcsoló azon gombját, mellyel működtetni szeretné a rendszert, egyszerre nyomja meg cca 3 mp időtartamig. A sikeres kódolást a visszajelző világító dióda folyamatos világítása jelzi. Sikertelen kódolás esetén ismétlje meg a fenti műveletet előlről és tartsa közelebb a távkapcsolót a rádióvevőhöz. Újabb távkapcsoló kódolása esetén a Kódolás meglévő távkapcsolóhoz leírtak szerint járjon el. Egyes esetekben a helyszíni adottságoktól függően előfordulhat, hogy a kiválasztott frekvenciájú távvezérlő rendszer nem működik (pl.: külső zavarójel hatására). Ilyen esetben eltérő frekvenciájú távvezérlő rendszer működtetése javasolt.

Nem vállalunk felelősséget a kódolás közben előforduló semmilyen hibáért, vagy kihagyásért.