Műszaki leírást letöltheti az alábbi QR kód vagy link segítségével.

rebrand.ly/STAB001

SMARTIE 3-433



HU

WIFI-S RÁDIÓFREKVENCIÁS TÁVADÓ

1	**Antenna csatlakozó** 	433MHz-es rádiófrekvenciás **drót- vagy koax-vezetékes antenna** csatlakoztása. Bekötését lásd a 2. ill. a 3. ábrán.
2	**Csatorna LED-ek** 	**Normál üzemállapot**ban (nincs csatorna tesztelés) a Tuya programról történő távvezérlést jelzi: Villog: az adott csatorna vezérlő jelet sugároz 433MHz-en **Csatorna tesztelés** során a ***(3)****-Csatorna teszt gomb*-bal kiválasztott csatornát jeleníti meg: Világít: az adott csatorna kiválasztása esetén. A csatorna választás leírását lásd a ***(3)****-Csatorna teszt gomb*-nál Villog: az adott csatorna vezérlő jelet sugároz 433MHz-en
3	**Csatorna teszt gomb** 	E gomb segítségével a Smartie rátanítható a kapu rádiófrekvenciás vevőjére, vagy használható a kapu távvezérlés tesztelésére. A csatornák manuális kiválasztása után az adott csatornán rádiófrekvenciás, 433MHz-es jel sugározható, így Wifi kapcsolat nélkül is elvégezhető a tanítás / tesztelés / távvezérlés művelete. Az aktuálisan kiválasztott csatornát a ***(2)*** *Csatorna LED*-ek jelenítik meg. Rövid lenyomás: kiválasztható a szükséges csatorna Hosszan nyomvatartva: a már kiválasztott csatorna rádiófrekvencás jelet sugároz a nyomvatartás alatt.

4	**USB-C tápcsatlakozó** 	USB-C tápcsatlakozó, mely adatforgalmat nem végez. Csatlakoztatni kell: egy 5V, legalább 0.5A-es terhelehtőségű tápegységhez, vagy - amennyiben a Wifi router rendelkezik ekkora kimenőárammal - a router USB aljzatához. A táp helyes meglétéről a ***(7)*** *Táp LED* ad tájékoztatást.
5	**Wifi LED** 	A Smartie Wifi kapcsolatról ad tájékoztatást. Gyorsan villog: Wifi kapcsolat törlés alatt van. Leírást lásd a ***(6)*** *Wifi gomb*-nál Lassan villog: a Smartie a Tuya programmal való csatlakoztatásra vár Nem világít: a Smartie a Tuya programmal helyesen össze lett párosítva, vagy az összepárosítás kifutott az időből (kb.3perc) Megjegyzés: csatorna tesztelés alatt semmiképp nem villog az ***(5)*** *Wifi LED*
6	**Wifi gomb** 	A gomb segítségével törölhető a Smartie Wifi kapcsolata és párosítása a Tuya programmal, mintegy gyári állapotba kerül az eszköz.
7	**Táp LED** 	A táp LED az USB-C aljzaton lévő megtáplálás meglétét jelzi. Folyamatosan világít: a Smartie tápellátása megfelelő